

Montering af fodpedal på Coldline skabe:

Skruerne skal fastgøres i bunden af kabinettet i de forberedte huller i den modsatte side af hvor dørhængslet er fastgjort.

