

Sådan forhindres stop af kompressor og fordamperventilatorer ved døråbning:

Der skal foretages ændringer i niveau 2 parametrene nedenfor:

Dod = 0 (Lit parametrene)

Fod = 0 (Fan parametrene)