

Rens af kondensator, Coldline blæstkøler

Gå til settings, service (password "factory"), parametres, AC Alarms, indstil AC0001 til 2501

Maskinen vil automatisk genstarte.

Herefter "gem (save)" og gå en gang mere ind i **settings**, service (password "factory") vælg "**reset alarms**" og vælg condensator cleaning.