















Ændring af parametre i Smart / Master skabe

1. Sæt strøm til skabet og tryk på 
Skabet starter.
2. Tryk på  +  for at komme ind til parametrene.
3. Find den parametre du vil ændre ved at trykke på enten  eller 
4. Tryk  for at vælge parameteren.
5. Tryk på enten  eller  for at vælge værdien.
6. For at bekræfte ændringen tryk på 
7. Efter ca. 15 sekunder uden aktivitet går displayet tilbage til udgangspunktet.

For at ændre skabet til f.eks. tørkagekøl gøres følgende:

- Følg punkterne 1 – 2
- Tryk på enten  eller  indtil du finder parameteren "FnC"
- Tryk  for at vælge parameteren.
- Denne parameter er fra fabrikken indstillet til "O-n" men skal ændres til "C_n"
- Tryk på enten  eller  indtil du finder værdien "C_n"
- For at bekræfte ændringen tryk på 