

BETJENINGSVEJLEDNING

X-treme køleskab



Læs omhyggeligt instruktionerne i denne håndbog. Du kan finde vigtige anbefalinger om sikkerhed under installation, brug og vedligeholdelse

Denne håndbog skal opbevares til videre brug af operatørerne
Fabrikanten er ikke ansvarlig for ændringer i denne vejledning, som kan ændres uden forudgående varsel.

INDEX

MASKINEBESKRIVELSE.....	4
MÆRKEPLADE	5
GENERELLE NOTER VED LEVERING	5
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	6
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	9
DIMENSIONER	9
INSTALLATION	10
KONTROL PANELER	12
INDSTILLING/ÆNDRING AF TEMPERATUR SETPUNKT	13
SMART FUNKTIONER – Hurtig adgangsfunktioner	13
BRUGER PARAMETRE KONFIGURATION – FØLER VÆRDIER.....	17
GENOPRETTELSE AF STANDARD PARAMETRE.....	17
ALARMER.....	18
INTELLIGENT AFRIMNING	20
ENERGIBESPARELSE.....	20
OPFYLDNING AF SKABET	20
AFBRYDELSE.....	20
FORSTYRRELSER I DRIFTEN	21
DAGLIG RENGØRING	21
PLETTER OG HÆRDEDE RESTER FRA FØDEVARER.....	22
GENEREL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	22
NYTTIG VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE AF RUSTFRI STÅL	23
OPBEVARING EFTER BRUG.....	23
FUNKTIONSFEJL	24
EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE.....	24
BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET	25
DØRVENDING	25
SIKKERHED VEDRØRENDE KØLEMIDLER	27
ELDIAGRAM	28
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	28

MASKINEBESKRIVELSE

Dette skab er designet til køling og opbevaring af fødevarer. Enhver anden brug skal betragtes som forkert

VIGTIGT: Skabene er ikke egnede til installation udendørs eller i miljøer, der kan påvirke skabets funktion.

Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for ukorrekt anvendelse af apparatet.

Disse skabe er udstyret med enten "NORMAL TEMPERATUR" eller "LAV TEMPERATUR" kølesystemer, for at sikre korrekt opbevaring af fødevarer.

Skabet er udstyret med en lamel fordampner der er coated for at forbygge korrosion, en vandtæt kompressor, en kobber-aluminium kondensator og en tilsvarende styring.

Skabene er udstyret med kontrolpanel med forskellige indstillinger afhængigt af typen af skab (POSITIV TEMPERATUR, LAV TEMPRATUR)


Kompressoren er installeret i den øverste del af skabene for en bedre udluftning og varmeafledning.

Genfordampningsbakke for tøvand er placeret på ovenpå køleskabet og er forsynet med et automatisk system til fordampning af kondensvandet.

Belysning, er placeret på undersiden af kontrolpanelet.

Dørene er forsynet med nøgle så det kan låses.

Skabet er udstyret med en ledning med stik.



De områder, der kommer i kontakt med fødevarer er i stål eller beklædt med ikke-toksisk plastmateriale.


Et kølemiddel, der er godkendt i henhold til gældende lovgivning, anvendes i køleenhederne

Ved opbevaring skal der sikres korrekt ventilation, temperatur mellem -20 °C + 50 °C, relativ luftfugtighed mellem 30% og 80% og en atmosfære, der er tør og ikke støvet.

Dette apparat er beregnet til brug ved omgivelsestemperature op til + 40 °C.

MÆRKEPLADE

For enhver kommunikation med producenten skal man altid nævne MODEL og SERIENUMMER på apparatet, som findes på den tekniske mærkeplade.



XE70-0P14		SAGI	SAGI SPA ZONA IND. CAMPOLUNGO, 79/ ITALIA		68100 ASCOLI PICENO AP	CE 70374231601		IP 20	
CONTAINS FLUORINATED FLUIDS HFC COVERED BY KYOTO PROTOCOL - HERMETICALLY SEALED - FOAM BLOWN WITH FLUORINATED FLUIDS OR CO2									
230 V ~	0.8 A	50 Hz	170 W	-2 C	B C				1.5
						HFC245	R600a	0.07 kg	5
			350 W						6 A
									7 01

MADE IN ITALY 10/04/17


Skabets typeskilt indeholder følgende klassificeringer

①		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦	
A ~	B	C	D	Z3		Z1				Z	R				E
A ~	B	C	D			Z2		G	H	L					F
			W	Y	Z			G	H	M					Z4


- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) MODEL | E) MAKS. WATT LAMPE |
| 2) PRODUCENTENS NAVN OG ADRESSE | F) ELEKTRISK SIKRING |
| 3) CE MÆRKNING | G) KØLEMIDDEL TYPE |
| 4) PRODUKTIONSÅR | H) KØLEMIDDEL MÆNGDE |
| 5) SERIE NUMMER | L) OMGIVENDE TEMPERATUR |
| 6) ELEKTRISK ISOLERINGSKLASSE | R) WEEE SYMBOL |
| 7) ELEKTRISK BESKYTTELSESKLASSE | W) STRØMFORSYNING VARMESKJEM |
| A) STRØMFORSYNING SPÆNDING | Z1) RUMINDHOLD (RSV) |
| B) AMPEREFORBRUG | Z2) ISOLERINGSKUM TYPE |
| C) STRØMFORSYNING FREKVENNS | Z3) TEMPERATUROMRÅDE |
| D) NOMINEL EFFEKT | Z4) GWP VÆRDI |

GENERELLE NOTER VED LEVERING

Ved levering skal det kontrolleres, at emballagen ikke er beskadiget, og at skabet ikke er blevet beskadiget under transporten




Efter at emballagen er fjernet fra skabet, skal det kontrolleres, at alle dele er til stede, og at alt er som i henhold til bestillingsspecifikationerne. Ellers skal der straks tages kontakt til forhandleren.



Vi håber, at du får fuldt udbytte af det nye skab, ved at følge de nødvendige instruktioner og forholdsregler, der er indeholdt i denne manual.


Enhver gengivelse af denne vejledning er forbudt. Fabrikanten forbeholder sig retten til at lave ændringer i betjeningsvejledningen uden forudgående meddelelse.




SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL: Før enhver vedligeholdelse eller rengøring skal skabet frakobles strømmen:


- Sluk for hovedafbryderen.




- Tag stikket ud.




ADVARSEL: Brug ikke stikkontakt, der ikke er forsynet med jordforbindelse.



Stikkontakten skal være forsynet med JORDFORBINDELSE




ADVARSEL: Brug ikke fordelerstik eller forlængerledning til tilslutning af den elektriske ledning.




ADVARSEL: Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller fagmand for at undgå risici.

ADVARSEL: Vent den tid der er nødvendig for at opnå den indstillede temperatur før der stilles madvarer ind i skabet.




Tildæk eller dæk maden med film før den sættes i skabet




ADVARSEL: Sæt ikke varme madvarer eller drikkevarer ind i skabet.

ADVARSEL: Sæt ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosolbeholdere med brændbart drivmiddel ind i skabet




ADVARSEL: Placer madvarerne som skal opbevares i skabet korrekt på hylderne. Så luftstrømmen ikke bliver blokeret. Undgå at blokere ventilationsområdet.




ADVARSEL: Gør ikke rent ved skabet når døren står åben.




Rengør ikke skabet med en højtryksspuler.




ADVARSEL: Brug ikke stoffer med base af klor (klorvand, saltsyre osv.) eller andre giftige stoffer til rengøring i nærheden af skabet.



ADVARSEL: Tildæk ikke skabet foroven eller luftindtag når skabet er tændt.



ADVARSEL: Placer ikke genstande i bunden af skabet. Brug de medfølgende hylder.
Maks. vægt fordelt på hylderne er 60 kg.



ADVARSEL: Det anbefales at holde nøglerne uden for børns rækkevidde.

ADVARSEL: Brug ikke mekanisk udstyr eller andet der kan fremskynde optøningen end dem der anbefales af producenten


ADVARSEL: Kølekredsmidlet må ikke beskadiges

ADVARSEL: Brug ikke elektriske apparater inde i skabet.

Rengøring og vedligeholdelse af kølemaskinen og kompressorområdet skal udføres af en fagmand.



For vedligeholdelse eller i tilfælde af fejl på skabet skal det afbrydes helt. Tilkald en fagmand, i tilfælde af reparation må der kun bruges originale reservedele
Overtrædelsen af ovenstående kan påvirke køleskabets funktion.




Klima Klasser	Omgivelsestemperatur
3 (SN)	+10 °C ---> +32 °C
4 (N)	+16 °C ---> +32 °C
4+ (ST)	+16 °C ---> +38 °C
4+ (SN-ST)	+10 °C ---> +38 °C
5 (T)	+16 °C ---> +43 °C
5 (SN-T)	+10 °C ---> +43 °C

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

På sidste side i betjeningsvejledningen findes de tekniske specifikationer.

DIMENSIONER


Dimensioner på skabe.



INSTALLATION

Skabet afsendes altid indpakket og på en palle.

Hvis der ved modtagelse og efter udpakning konstateres skader eller mangler handles der i henhold til "GENERELLE NOTER VED LEVERING"




Alle indstilling og opstart skal udføres af en fagmand.




Fjern kassen forsigtig for at undgå at lave buler i skabet.


ADVARSEL: Indpakning (plastic poser, polystyrenskum, søm og lignede) er farligt for børn og skal fjernes.




Kør skabet på plads ved hjælp af en palleløfter pas på at skabet ikke får overbalance.



ADVARSEL: Transporter aldrig skabet vandret, det kan medføre alvorlige skader på skabet og systemet.




ADVARSEL: Enten om skabet skal sættes på plads eller flyttes må det hverken skubbes eller trækkes, for at undgå skader på dele.



ADVARSEL: Installer ikke skabet i nærheden af varmekilder eller i lokaler med høje temperaturer, dette vil forårsage lavere effektivitet og mere slidtage


ADVARSEL: Afstand til loftet skal være ca. 50 cm. Skabene kan placeres ved siden af hinanden, men i tilfælde af kondensering skal være en afstand på 20 cm.




Fjern beskyttelsesfilmen fra skabet.

Dette kan forårsage statisk elektricitetsudladning, som ikke er farlig.


Dette kan reduceres eller forhindres ved konstant at holde ved skabet med den ene hånd og "jordforbinde" emballagen.




Efter at have placeret skabet fjernes pallen ved hjælp mejsel og hammer, pas på ikke at beskadige benene eller skabet.




Træk pallen væk under skabet




Nu er det muligt at nivellere benene.



Niveller skabet med et lille fald mod bagvæggen for at optimere den selvlukkende dør.



Rengør skabet med lunken vand og neutral sæbe (som beskrevet i afsnittet "RENGØRING") og monter beslagene i skabet.




Skabet leveres med et elektrisk stik, typen SCHUKO. Sørg for at den overholder EN60320 og de gældende nationale regler. Hvis ikke skal den udskiftes.

Advarsel: For at reducere brandfare, skal udskiftning foretages af en fagmand.




Advarselsskilt om brandfare pga. brandfarligt kølemiddel (R290 or R600a).

Kontroller, at netspændingen svarer til den, der er angivet på køleskabets mærkeplade.




Sæt stikket i kontakten.







Nu er installationen færdig






KONTROL PANELE



POS	BESKRIVELSE
1	TÆND/SBY/ENTER tast
2	OP tast
3	NED tast
4	MENU tast
5	AFRIMING SYMBOL
6	VENTILATOR SYMBOL
7	KOMPRESSOR SYMBOL



	<p><u>TÆND/SBY/ENTER tast</u> Tryk og slip denne tast for at tjekke/ændre skabets setpunkt</p> <p>Tryk på denne tast i 3 sekunder og slip når der på displayet vises [Sby] for at sætte skabet i standby tilstand. Tryk på knappen i mindst 5 sekunder (derved omgås Sby) for at få adgang til bruger parameter listen.</p> <p>Ved at trykke Sby tasten ind [displayet viser Sby], tændes styringen.</p>
	<p><u>OP og NED tast</u> Disse taster bruges til at øge eller formindske værdien af parametre der skal ændres.</p> <p>Tryk på disse taster af at få vist registreret minimum og maksimum temperatur (hvis tilgængelig) og aktive alarmer.</p> <p>Når tastaturet er låst, trykkes der på disse taster samtidigt for at låse op.</p> <p>Tryk på OP i 3 sekunder for at aktivere Hyper Cold funktionen.</p> <p>Tryk på NED i 3 sekunder for at de-aktivere Hyper Cold funktionen.</p>
	<p><u>MENU tast</u> Tryk på denne tast i 3 sekunder for at aktivere de-aktivere skabets smart funktion.</p>
	<p><u>AFRIMINGS SYMBOL</u> <i>Led tændt:</i> afrimning er i gang <i>Led blinker:</i> afrimningsforsinkelse eller afdrypning i gang <i>Led blinker hurtigt:</i> alarm gemt</p>
	<p><u>VENTILATOR SYMBOL</u> <i>Led tændt:</i> ventilator aktiveret <i>Blinkende LED:</i> aktiveringsforsinkelse af ventilator efter afrimning</p>
	<p><u>KOMPRESSOR SYMBOL</u> <i>Led tændt:</i> kompressor aktiveret <i>Led blinker:</i> kompressor aktiveringsforsinkelse</p>

INDSTILLING/ÆNDRING AF TEMPERATUR SETPUNKT

	<p>Tryk og slip tasten tænd/sby/enter: den aktuelle setpunkt blinker på displayet i 5 sekunder. Efter 5 sekunder, vises rumtemperaturen igen på displayet.</p>
	<p>Imens displayet blinker, brug op og ned tasten til at øge eller mindske temperatur setpunktet.</p>
	<p>Tryk igen på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det nye setpunkt: Den nye værdi bekræftes med 3 på hinanden følgende korte bip.</p>

SMART FUNKTIONER – Hurtig adgangsfunktioner




TVUNGEN MANUEL AFRIMNING

	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtig adgangsfunktion. Displayet viser den første smart funktion. Funktionen [Def / nDf] blinker hurtigt</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte valget og aktivere/de-aktivere funktionen. <i>Den tvungne manuelle afrimning starter kun hvis det er nødvendigt.</i></p>

Hyper Cold kan ikke startes i denne fase.

Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [ESC].




HYPER COLD


	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtige adgangsfunktionerne. Displayet viser den første smart funktion. Funktionen blinker hurtigt</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at få vist funktionen [HCo / nHC].</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte valget og aktivere/de-aktivere funktionen.</p>


I denne fase kan afrimning ikke udføres og energisparessystemet kan ikke startes

Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [ESC].






VENTILATOR DRIFT


	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtig adgangsfunktionerne.</p> <p>Displayet viser den første smart funktion. Funktionen blinker hurtigt</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at få vist funktionen [F_C / F_] (F_C → 75% / F_ → 90%)</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte valget og aktivere/de-aktivere funktionen.</p>




*Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [**ESC**].*




TASTATURLÅS


	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtig adgangsfunktionerne.</p> <p>Displayet viser den første smart funktion. Funktionen blinker hurtigt</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at få vist funktionen [Loc].</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte valget og aktivere/de-aktivere funktionen.</p>
	<p>Tryk på tasterne  samtidigt i mere end 5 sekunder for at låse tastaturet op.</p>




*Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [**ESC**].*





MANUEL UDSKRIVNING AF FØLER VÆRDIER: sammen med TSP udskrivningsterminal

	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtig adgangsfunktionerne.</p> <p>Displayet viser den første smart funktion. Funktionen blinker hurtigt</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at få vist funktionen [Prt].</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte valget og aktivere/de-aktivere funktionen.</p>



*Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [**ESC**].*

PARAMETER KONFIGURATION

	<p>Tryk på tasten menu i mere end 3 sekunder for at få adgang til hurtig adgangsfunktionerne.</p> <p>Displayet viser den første smart funktion. Funktionen blinker hurtigt</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at få vist funktionen [Par].</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at komme ind i parameter konfigurationen.</p>
	<p>Indtast adgangskoden for at komme ind. På displayet vises adgangskodeindstillingen [00]</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at vælge adgangskode "65"</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det valgte</p>
	<p>Hvis adgangskoden er korrekt, vises den første parameter i konfigurationslisten på displayet</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at rulle i kontrolparametrene.</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter tasten for at bekræfte det valgte.</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det valgte.</p>
	<p>Brug op og ned tasterne for at vælge den nye værdi</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det valgte.</p>
	<p>Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det valgte.</p>

Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [**ESC**].










KONFIGURERINGSPARAMETRE

Parameter	Description	U.M.	min	MAX
MEASUREMENT INPUTS				
/1	Room probe calibration (the parameter is expressed in eighths of degree)	°C	-55	+99
/2	evaporator probe activation (0=off;1=on)	-	0	1
/3	condenser probe activation (0=off; 1=on)	-	0	1
/8	temperature measurement unit (0= degrees fahrenheit, 1=degrees celsius)	-	0	1
/9	aux. output setting : 0 = door resist.; 1 = light com.	-	0	2
/A	door resist. activation setpoint (only if /9 =0)	°C	-55	+99
/b	door resist. activation adjustment hysteresis (only if /9 =0)	°C	1	15
/c	automatic enabling of type of defrost depending on the setpoint	-	0	1
/d	unit setpoint above which defrost is conducted by stopping the compressor with auto.adjust. corresp.param.	°C	r1	r2
/E	door resistance activation mode (0 = independent of the compressor 1 = parallel to the compressor)	-	0	1
Pr	room probe reading	°C	-	-
Pd	defrost/evaporator probe reading	°C	-	-
Pc	condenser probe reading	°C	-	-
REGOLAZIONE COMPRESSORE, ENERGY SAVING, HIPER COLD				
r0	adjuster hysteresis (differential)	°C	1	15
r1	min. operating setpoint selectable	°C	-55	r2

r2	max. operating setpoint selectable	°C	r1	+99
r3	temperature increase above setpoint for energy saving : 0= excluded	°C	0	+99
r4	monitoring time for energy saving start	h	0	99
r5	temperature decrease below setpoint for hiper cold : 0= excluded	°C	-55	0
r6	time limit of setpoint persistence in hiper cold	h	0	99
r7	time deviation allowed as to comp. cycle ON. Optimum	min	0	240
r9	min. Δt as to comp. cycle ON for non-efficient cycle definition	min	0	240
rA	max. Δt as to comp. cycle ON beyond which the cycle is not consid.	min	0	240
Rb	min. time deviation allowed for ΔTe function	°C/min	0	+99
Rc	max. number of low-efficient compressor cycles	-	1	3
rL	max. time limit for defrost start in the first phase (0= excluded)	min	0	240
COMPRESSOR PROTECTION				
C0	compressor activation delay from device start	min	0	240
C2	min. delay between compr. stop and subsequent start	min	0	240
C5	compressor start cycle time in the event of room probe alarm	min	1	240
C6	C5 % where compr. starts in the event of room probe alarm	%	0	100
DEFROST				
d0	defrost interval (0= excluded)	h	0	99
d1	defrost type (0= resistance, 1= hot-gas)	-	0	1
d2	end-of-defrost temp. (relating to evaporator temper.)	°C	-55	+99
d3	max. defrost duration (0= defrost never activated)	min	0	99
d6	defrosting display (0=actual cell temperature, 1=stopped cell temperature, 2=dEF label)	-	0	2
d7	dripping time	min	0	15
dE	defrost interval count: 0= actual hours; 1=hours comp. ON; 2= autodeterm.	-	0	2
dP	protection defrost interval (0= de-activated)	h	0	72
ALARMS				
A0	alarm hysteresis (differential)	°C	1	15
A1	min. operating setpoint alarm (0= excluded)	°C	-55	0
A2	max. operating setpoint alarm (0= excluded)	°C	0	+99
A3	alarm exclusion from device start	min	0	240
A4	buzzer activation mode for alarm : 0= always; 1= timer-controlled	-	0	1
A5	time limit for buzzer acoustic signal (only if A4 = 1)	min	0	240
A6	temperature alarm exclusion time (only if A1 and/or A2 ≠0)	min	0	240
A7	temp. alarm exclusion time after evap. stop (for A1 and/or A2 ≠0)	min	0	240
EVAPORATOR FAN ADJUSTMENT				
F1	temper. above which the evap. fan stops (only if /A = 1 and F7 = 3 or 4)	°C	-55	+99
F2	fan differential (relating to F1, only if /A = 1 and F7 = 3 or 4)	°C	1	15
F3	evaporator fan running during normal operation (0 = OFF; 1= ON; 2 = parallel to compressor; 3 = set with F1, F2 and FF; 4= set with F1, F2 and FF with compressor ON and OFF with compressor OFF, 5 = set with F1, F2 and FF with compressor ON and also timed with compressor OFF with Fc deactivation delay upon compressor shut-down and intermittent operation according to times assigned to Fd and FE)	-	0	4
F4	evap. vent. operation during defrost and dripping (0= OFF, 1= ON, 2= determ. with F7)	-	0	2
F5	evaporator fan stop after dripping	min	0	15
F6	temperature below which the condenser fan turns off	°C	-55	+99
F7	condenser fan differential (relating to F6)	°C	1	25
F8	condenser fan func. during regular operation (0=parallel with compr.; 1=ON); also refer to F6 and F7	-	0	1
F9	condenser fan func. during defrost and dripping (0=OFF; 1=ON, 2=ON if Tc≥35°C and OFF if Tc<33°C)	-	0	2
FA	critical temperature for signalling high condensation temperature	°C	-55	+99
Fb	critical temperature for high pressure akarm	°C	-55	+99
Fc	evaporator fan deactivation delay upon compressor shut-down (only if F3 = 5)	s	0	240
Fd	evaporator fan ON time with compressor off (only if F3 = 5)	s	0	900
FE	evaporator fan OFF time with compressor off (only if F3 = 5)	s	0	900
FF	temperature difference between cell and evaporator for fan activation in continuous mode	°C	0	+99
PRINT				
P0	Configuration parameters printing enable (0 = disabled)	-	0	1
P1	Sampling time (see also parameter P6)	-	1	60
P2	Selection of temperature probe to be printed (0 = none, 1=chamber probe, 2 = chamber and evaporator probe, 3 = all)	-	0	3
P3	Payslip heading selection (0 =excluded, 1= Refrigerator, 2=Refrigerated counter)	-	0	2
P4	Equipment identification number printing enable (0 = no, 1= yes)	-	0	1
P5	Selection of language for payslip heading (1 = Italian, 2 = English, 3 = French, 4 = Spanish, 5 = German)	-	-1	5
P6	Configuration parameters printing enable (0 = disabled)	-	1	2

COMMUNICATIONS MANAGEMENT				
L1	Instrument address (date detected in printing phase if P4 = 1)	-	0	256
L2	Serial port management (0 = not utilised, 1 = print)	-	0	1
L3	Baud Rate data transmiss. (1=2400, 2=4800, 3=9600, 4=18200)	-	1	4
L4	Transmission control mode (0 = no parity, 1 = odd, 2 = even)	-	0	2



BRUGER PARAMETRE KONFIGURATION – FØLER VÆRDIER

	Tryk på tasten tænd/sby/enter i mindst 5 sekunder (derved omgås Sby) for at få adgang til føler værdier og bruger parameter listen.
	På displayet vises den første værdi "Pd"
	Brug op og ned tasterne for at rulle i føler og parameterlæsningen.
	Tryk på tasten tænd/sby/enter for at bekræfte det valgte og gå ind i tilstand for læsning af føler eller ændre parametre ??
	Den aktuelle værdi vises på displayet
	Tryk på tasterne  for at vælge den nye værdi, den gælder kun for parametrene.
	Tryk på tasten tænd/sby/enter for at afslutte eller bekræfte den nye parameter værdi; værdien stopper med at blinke.
	

Programmeringsfasen kan forlades ved at vente i 30 sekunder uden at trykke på tasterne eller tryk på  i 5 sekunder. I begge tilfælde vil der komme 3 på hinanden følgende korte bip og displayet viser midlertidigt [ESC].

GENOPRETTELSE AF STANDARD PARAMETRE

Information kun til fagmand

	Ved opstart af skabet starter en "LAMPETEST" fase.
	Hvis der trykkes på tasten tænd/sby/enter 3 gange efter hinanden i denne fase, nulstilles alle standardparametre.
	På displayet vises [rLd] der angiver de nulstillede værdier, som er forudindstillet fra fabrikanten

ADVARSEL: Standardværdierne i hukommelsen refererer udelukkende til konfigurationerne (TN, BT).

ALARMER

SKABE MED DEFEKT FØLER

Rum føler fejl

Hvis der er fejl på rumføleren eller forbindelsen er afbrudt, vises [E0] på displayet.

Skabet fortsætter med at køle i henhold til værdierne for parametre C5 og C6.

Ventilatoren inde i skabet kører i henhold til værdien angivet til F7.

Afrimningsstyringen stoppes automatisk, og selvkalibreringsproces deaktiveres.

Fordamper ventilator fejl

Hvis der er fejl på fordamper føleren eller forbindelsen er afbrudt, vises [E1] på displayet.

Afrimning starter efter det tidsrum der er indstillet for "d0" med start fra den sidste afrimningscyklus.

Ventilatoren inde i skabet kører i henhold til værdien angivet i parameter F3

Afrimningskontrollen stoppes automatisk og selvkalibreringsproces deaktiveres

Kondensator føler fejl

Hvis der er fejl på kondensator føleren eller forbindelsen er afbrudt, vises [E2] på displayet.

Kondensator ventilator kører i henhold til værdien angivet i parameter "F8".

Hvis der er fejl på rum føleren kan hverken Hyper Cold eller Energy Saving aktiveres.

Hvis der er fejl på de tre følere eller de er afbrudt vises E0, E1 og E2 på displayet.

HØJ TEMPERATUR ALARM



Hvis rumtemperaturen overstiger setpunktet vises [AH] og den temperatur der er nået vises på displayet. Alarmen summer

Tryk op for at få vist varigheden af det der forårsager alarmen.



Alarmen kan slukkes ved at trykke på tasten 

Den visuelle alarm forbliver tændt indtil temperaturen vender tilbage til normalområdet


LAV TEMPERATUR ALARM



Hvis rumtemperaturen kommer under setpunktet vises [AL] og den temperatur der er nået vises på displayet. Alarmen lyder

Tryk ned for at få vist varigheden af det der forårsager alarmen.







Alarmen kan slukkes ved at trykke på tasten 

Den visuelle alarm forbliver tændt indtil temperaturen vender tilbage til normalområdet

GEMTE HØJ OG LAV TEMPERATUR ALARMER










Afrimnings LED blinker hurtigt indikerer en høj eller lav temperatur alarm.

	Den nåede temperature blinker på displayet
	Varighenden af det der forårsager alarmer, vist i minutter, blinker på displayet.
	Afrimnings LED nulstilles til standard drift. På displayet vises [rES] efter en unormal hændelse.
	

Hvis høj temperaturalarmen er tændt, vil kompressoren fortsætte med at køre; hvis lav temperaturalarmen er tændt stopper kompressoren.

! Hvis kortet er indstillet til stand-by, gemmes min. / maks. temperaturene og eventuelle alarmer gemmes ikke.


BLACKOUT ALARM

	Afrimnings LED blinker hurtigt indikerer blackout
	På displayet vises [bL O].
	
	Displayet viser maks. rumtemperatur gemt
	
	Afrimnings LED nulstilles til standard drift. På displayet vises [rES] efter en unormal hændelse.
	

HØJ KONDESATIONSTEMPERATUR ALARM

Hvis kondensationstemperaturen er for høj, pga. en beskidt kondensator, vises [HiC] og rumtemperaturen skiftevis på displayet.
Alarmer summer.



Alarmer kan slukkes ved at trykke på tasten 

Den visuelle alarm forbliver tændt indtil kondensationstemperaturen vender tilbage til normalområdet

HØJTRYKS ALARM

Hvis refrigerating appliance trykket er over den angivende værdi, vises [HP] og rumtemperaturen skiftevis på displayet.
Alarmer summer.



Alarmer kan slukkes ved at trykke på tasten 

Den visuelle alarm forbliver tændt indtil de til sættes til stand-by.

! Hvis problemet der har forårsaget alarmer kommet igen efter genstart af systemet, vises [HP] igen på displayet

I dette tilfælde deaktiveres alle relæudgange undtagen kondensatorventilatorudgangen.

INTELLIGENT AFRIMNING

INTELLIGENT AFRIMNING: et fuldstændigt automatisk system, der giver mulighed for kun at starte afrimningscyklusser, hvis det er nødvendigt.

For at opnå den bedste energibesparelse og for den bedste opbevaring af fødevarer, udføres automatisk afrimningscyklusser i ikke forudbestemte intervaller, men ifølge fordampertilstanden.

Styringen er i stand til at overvåge driften via funktionelle parameter: afrimningen starter kun hvis det er virkelig nødvendigt, hvilket afhænger af brugen af skabet og hvilken typer fødevarer der opbevares.

ENERGIBESPARELSE

ENERGIBESPARELSE: et fuldstændigt automatisk system der giver mulighed for energibesparelse ved brug af skabet


Dette system fungerer, når apparatet ikke bruges, med lukket dør og konstant temperatur tæt på sætpunkt-værdien.

Denne funktion stopper i følgende tilfælde:

- manuel eller automatisk afrimning
- manuel aktivering af Hiper Cold funktion
- temperaturlæsning udenfor den indstillede sætpunkt temperatur
- drift med fejl på rumføler
- manuel variation af rum sætpunktet
- anden indstilling af fordamper ventilatorfunktion

OPFYLDNING AF SKABET


- Nu og ikke før er det muligt at sætte madvarer på køl i skabet.
- Placer produkterne jævnt fordelt for at få en god intern luftcirkulation i skabet
- Undgå at blokere ventilationsområderne inde i skabet.
- Placer kun produkter på øverste hylde til stablingsmærket
- Placer ikke produkter under den nederste hyldevange i skabet.
- Tildæk eller pak maden ind i film før den sættes i skabet og sæt ikke varm mad og dampende væsker ind.
- Lad kun døren stå åben i den tid det tager at sætte eller tage fødevarerne ud af skabet.



ADVARSEL: Hvis omgivelserforholdene ikke tillader automatisk genfordampning af tøvand, tilsluttes en beholder nederst under skabet eller tilsluttes til afløb.

AFBRYDELSE




Tryk på denne tast  i 3 sekunder og slip når displayet viser [Sby] for at sætte skabet på stand-by.




ADVARSEL: Afbryder  isolerer ikke maskinen fra strømmen.

Sluk for hovedafbryderen.



For at afbryde skabet fra strøm tages stikket ud af stikkontakten.




FORSTYRRELSER I DRIFTEN

I tilfælde af forstyrrelser i driften, og før en tekniker kontaktes, skal følgende tjekkes:

- Styringen er tændt og strømmen er tilsluttet;
- Den indstillede temperatur er den ønskede
- Dørene er helt lukkede
- Skabet ikke står tæt på varmekilder
- Kondensatoren er ren og ventilatoren kører regelmæssigt
- Fordamperen ikke er iset til

Hvis intet af ovennævnte er galt skal en tekniker kontaktes, opgiv model (1) og serie nr. (5) som findes på typeskiltet placeret øverst i skabets døråbning oplyses.




DAGLIG RENGØRING

For at sikre en god hygiejne og udnyttelse af skabet anbefales at rengøre det ofte og/eller dagligt som følger:


1. Rengør forsigtigt skabets overflader, kun i lodret retning, med en blød opvreden svamp dyppet i vand med neutral sæbe.
2. Rengøringsmidlet må ikke indeholde klor og slibemiddel.
Anbefalede rengøringsmidler:
 - Desinficerende rengøringsmiddel;
(Indeholdende ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, benzalkoniumchlorid, chelateringsmidler og pH-buffer)
 - Laboratorium, neutral rengøringsmiddel til håndvask
(Indeholdende anioniske og ikke ioniske overfladeaktive stoffer)
 - Rengøringsmiddel der kan fjerne fedt fra omgivelserne;
(Indeholdende anioniske overfladeaktive stoffer og EDTA)




3. Før der anvendelse af rengøringsmiddel, skal det om nødvendigt fortyndes efter anvisningerne på etiketten
4. Lad rengøringsmidlet virke i mindst 5 minutter
5. Aftør forsigtigt skabets vægge med en svamp med dyppet i rent vand.
6. Aftør forsigtigt med en ren svamp.



ADVARSEL: Der må under ingen omstændigheder bruges køkkenredskaber eller andre skarpe genstande der kan lave ridser i overfladen, hvilket vil forårsage rust.



7. Vask tætningslisten. aftør den med en ren klud
Brug en opløsning af natriumbikarbonat med en koncentration, der varierer fra 1% til 5%.
Anvendelse af fedtede og olieholdige stoffer og eddike til rengøring anbefales ikke.
8. Fjern madrester og pletter indvendigt i skabet (se næste afsnit)




PLETTER OG HÆRDEDE RESTER FRA FØDEVARER

Hvis der er kommet pletter fra mad inde i skabet, vaskes overfladerne med vand, før disse hærder.

Hvis pletterne allerede er hærde følges instrukserne herunder:

1. Brug en blød svamp opvredet i lunkent vand og rengøringsmiddel (brug almindeligt rengøringsmiddel, brug den højeste anbefalede koncentration)
2. Fugt de indtørrede pletter med en svamp opvreden i lunkent vand og neutral rengøringsmiddel indtil den forsvinder.
3. Når pletten er opløst fjernes den med en svamp opvreden i lunkent vand og neutral rengøringsmiddel.
4. Brug hvis det er nødvendigt en træspartel eller en fin metal skurresvamp, pas på overfladen ikke beskadiges.
5. En daglig rengøring indvendigt af skabet anbefales
6. Efter endt rengøring tørres skabet med en svamp opvreden i rent vand.
7. Aftør forsigtigt med en ren svamp.



Området omkring skabet skal også rengøres.
Rengør med vand og neutralt rengøringsmiddel.

Beskyt metal overfladerne med silikone voks.





GENEREL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

For en god drift af skabet anbefales det jævnligt at udføre rengørings- og vedligeholdelse.

Følgende forholdsregler bør følges:

- Afbryd hovedafbryderen
- Tag stikket ud af stikkontakten og vent til skabet er helt afrimet



Fjern beskyttelsesgitter. Rengør kondensatoren i køleenheden og den indvendige fordamper med enten en støvsuger eller en børste..



ADVARSEL: Rengøringen og vedligeholdelsen af kølemotoren og kompressorområdet skal udføres af en tekniker og må ikke udføres af andre personer.

Rengør de ydre og indre overflader på skabet som beskrevet i afsnit "daglig rengøring".

Køleskabe med positiv temperatur "NORMAL TEMPERATUR" er forsynet med et afløbshul i bunden.

Kontroller, at hullet ikke er tilstoppet og rengør det eventuelt

Rengørings- og vedligeholdelsen er færdig.



NYTTIG VEJLEDNING FOR VEDLIGEHOLDELSE AF RUSTFRI STÅL

Skabene er produceret i RUSTFRI STÅL AISI 304.

For rengøring og vedligeholdelse for dele af rustfri stål følges de nedenstående anvisninger, taget i betragtning at det først og fremmest sørges at undgå ikke toksicitet og god hygiejne af de behandlede produkter.




Det rustfrie stål har et tynd oxideret beskyttelseslag, der forhindrer rustdannelse.

Men der findes stoffer eller rengøringsmidler, der kan ødelægge dette beskyttelseslag og give anledning til korrosion.

Før du bruger et rengøringsmiddel, bør der undersøges hvilket neutralt rengøringsmiddel der er bedst at anvende og som ikke forårsager korrosioner på stålet.

I tilfælde af ridser på overfladerne er det nødvendigt at udbedre dem med fin rustfri ståluld eller med en slibe svamp i syntetisk fibermateriale og kun i **lodret retning**



ADVARSEL: For rengøring af rustfri stål må der aldrig bruges ståluld. Små rester kan sætte sig fast på overfladerne og forårsager rustdannelse som forringer hygiejnen



OPBEVARING EFTER BRUG


I tilfælde af skabet ikke skal bruges i en længere periode og for at opbevare det bedst muligt anbefales:

- Sluk for hovedafbryderen.
- Fjern stikket fra stikkontakten.



– Tøm skabet og rengør som beskrevet i afsnittet "RENGØRING"

- Lad dørene stå åbne for at undgå dårlig lugt.
- Dæk kompressoren til med plastik for at beskytte den mod støv



FUNKTIONSFEJL

Funktionsfejl skyldes ofte banale årsager, som næsten alle kan løses uden hjælp fra en tekniker. Derfor skal følgende kontrolleres, inden man kontakter en tekniker:

PROBLEM	MULIG ÅRSAG
Skabet starter ikke	Tjek at stikket sidder korrekt i stikkontakten
	Tjek at der er strøm i stikkontakten
Temperaturen i skabet er for høj	Tjek thermostatindstillingen
	Tjek om der er varmekilder nærheden
	Tjek at døren lukker tæt
Skabet støjer meget	Tjek at skabet står i vater. Et skab der står skævt kan komme i vibrationer.
	Tjek at skabet ikke står op af andre apparater eller dele der kan give resonans
Der er en dårlig lugt inde i skabet	Levnedsmidler med særlig stærk lugt placeres i lukkede beholdere
	Rengør de indvendige overflader
Der er dannet kondens på skabet	Rum fugtigheden er meget høj
	Døren er ikke lukket korrekt
Pæren er sprunget	Sluk for strømmen til skabet og udskift pæren

Efter at have tjekket ovenstående og hvis fejlen fortsætter, skal der tages kontakt til en fagmand.

Angiv:

- Fejlens art
- model og serienummer, der findes på den tekniske mærkeplade, placeret under skabets instrumentpanel.

EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

Information og vejledning i dette afsnit er forbeholdt fagfolk som er uddannet til at arbejde med skabets dele.


UDSKIFTNING AF ELPÆRE

ADVARSEL: Sluk for hovedafbryderen.

Fjern beskyttelsesglasset placeret under frontpanelet ved at skrue skruen ud.



Udskift den defekte pære med en ny, vær opmærksom på det som står på mærkepladen.



Sæt beskyttelsesglasset på plads ved hjælp af skruen.


VEDLIGEHOLDELSE AF DET ELETRISKE KONTROLPANEL

ADVARSEL: Sluk for hovedafbryderen

Fjern skruen under frontpanelet.
Fjern frontpanelet ved at trække det mod dig.



Afbryd alle tilslutninger.
Fortsæt med udskiftningen.



Efter endt udskiftning skal alle forbindelser tilsluttes igen, sørg for at følge anvisningerne på mærkepladen og sæt frontpladen på skabet igen.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Uanset hvornår man bestemmer sig for, at man ikke længere ønsker at bruge produktet eller ønsker at anskaffe et nyt, bør det bortskaffes i henhold til gældende regler.

Før produktet bortskaffes bør kølemidler og olien og kølemidlet fra kølesystemet fjernes af en tekniker. Glem ikke, at efter demonteringen skal alle dele separeres, plast, aluminium, gummi, glas, metal osv.

Bemærk: De bør sætte dem i forbindelse med et firma som er specialiseret i denne slags opgaver.


DØRVENDING

Skabene leveres som standard med åbning til højre.

For at vende døren (hængsling på venstre side) følges denne fremgangsmåde:

- Fjerne "F" skruen under betjeningspanelet.
- Fjern frontpanelet ved at trække det mod dig
- Fjern de to fastgørelsesskruer i beslaget "A" og hængselsbeslag "B".
- Træk døren ud, fjern hængslet "B" og komponenten "E" og vend deres position
- Fjern komponenten "D" og installer den på den modsatte side af døren
- Placer døren ved at føre hullet på den nedre komponent "E" ind i stiftene på beslaget "D".
- Fastgør beslag "A" på den modsatte side ved at skrue skruerne fast.
- Kontroller hængselhøjden (ca. 12 mm) og at døren sidder vinkelret på skabet før skruerne skrues fast
- Sæt frontpanelet på plads

BEMÆRK: Hold døren lukket, når beslagene fjernes og monteres.



SIKKERHED VEDRØRENDE KØLEMIDLER

1) R134a

GWP = 1300

ODP = 0

2) R404A : Væske komponenter

- trifluoroethane (HFC 143a) 52%
- pentafluoroethane (HFC 125) 44%
- tetrafluoroethane (HFC 134a) 4%

GWP = 3922

ODP = 0

3) Fareindifikation

Overeksponering ved indånding kan forårsage anæstetiske bedøvende virkninger. Akut overeksponering kan forårsage hjerterytmeforstyrrelser og pludselig død. Produktdråber eller sprøjt kan forårsage isforbrændinger i øjnene og på huden.

4) Førstehjælp

- *Indånding:*

Flyt skadelidte fra området, sørg for at personen er varm og afslappet. Brug om nødvendigt ilt. Giv kunstigt åndedræt, hvis åndedrættet er stoppet eller er ved at stoppe. I tilfælde af hjertestop giver ekstern hjertemassage. Søg øjeblikkelig lægehjælp.

- *Hud:*

Brug vand til at fjerne is fra ramte områder. Fjern forurenede tøj.

FORSIGTIG: tøj kan klæbe på huden i tilfælde af isforbrændinger.

I tilfælde af hudkontakt, vask med rigelige mængder lunkent vand. I tilfælde af symptomer (irritation eller blærer) søg lægehjælp.

- *Øjne:*

Skyl straks med øjenopløsning eller ferskvand, og hold øjenlågene åbne i mindst 10 minutter. Søg lægehjælp.

- *Indtagelse:*

Kan forudsage opkastning. Hvis den tilskadekommande er ved bevidstheden, skyldes munden med vand og drik 200-300 ml vand. Søg lægehjælp

Anden medicinsk behandling:

Om nødvendigt skal der foretages symptomatisk behandling og støttebehandling. Der må ikke gives adrenalin eller sympatheticomimetic efter udsættelsen, på grund af risikoen for arytmier med mulig hjertestop.

5) Miljøinformation

Persistens og nedbrydning

- HFC 143a:
Langsom nedbrydning i lavere atmosfære (troposfæren). Varigheden i atmosfæren er 55 år.
- HFC 125:
Langsom nedbrydning i lavere atmosfære (troposfæren). Varigheden i atmosfæren er 40 år.
- HFC 134a:
Relativ hurtig nedbrydning i lavere atmosfære (troposfæren). Varigheden i atmosfæren er 15,6 år.
- HFC 143a, 125, 134a:
Påvirker ikke fotokemisk smog (hører ikke ind under flygtige organiske forbindelser - VOC - som fastlagt i UNECE-aftalen). Forudsager ikke skade på ozonlaget.
Affaldsprodukterne frigivet i atmosfæren forårsager ikke længerevarende vandforurening.

6) R600a o R290

GWP = 3

ODP = 0

7) Fareindifikation
Flydende gas – yderst brændbart

❖ Førstehjælp

• Indånding:

I høj koncentration kan det forårsage kvælning. Symptomer kan omfatte tab af mobilitet og/eller bevidstløshed. Ofre vil ikke være opmærksomme på kvælning ?? I lav koncentration kan det forårsage narkotisk virkning. Symptomer kan omfatte svimmelhed, hovedpine, kvalme og tab af koordinering. Flyt ofret til et andet sted iført iltmaske. Hold patienten afslappet og varm. Søg lægehjælp. Giv kunstigt åndedræt, hvis åndedrættet stopper.

• Kontakt med hud og øjne:

I tilfælde af spild, skylles grundigt med vand i mindst 15 minutter.

• Indtagelse:

Dette er usandsynligt ??

❖ Miljøinformation

Ingen kendte skader forårsaget af dette produkt

ELDIAGRAM

Se el-diagrammer på næste side.

Pos	DESCRIPTION	Pos	DESCRIZIONE
1	COMPRESSOR UNIT	30	STARTER
2	COMPRESSOR FAN	30A	STARTER
3	GENERAL TERMINAL BOARD	31	TL LAMP
6	MAIN SWITCH WITH PILOT	31A	TL LAMP
8	PLUG	42	COMPRESSOR AIR EXTRACTION VENTILATOR
9	EVAPORATOR FUN	44	RELAY COMPRESSOR
9A	EVAPORATOR FUN	44A	RELAY DEFROST
9B	EVAPORATOR FUN	44B	RELAY MAGNETIC MICRO-SWITCH
10	INTERNAL LIGHTING LAMP	56	FILTER
10A	INTERNAL LIGHTING LAMP	69	GROUNDING TERMINAL
12	SOLENOID VALVE DEFROSTING	75	SOLENOID VALVE
19	BOWL RESISTANCE THERMOSTAT	76	MAGNETIC DOOR MICRO SWITCH
20	DOOR ANTICONDENSING RESISTOR	85	CONNECTION BOX
20A	DOOR ANTICONDENSING RESISTOR	86	CONDENSER PROBE
21	TRY BOTTOM RESISTOR	101	BUFFER RESISTANCE
22	RESISTANCE FOUND BASIN	102	BIMETALLIC SAFETY THERMOSTAT
29	TL LAMPS BALLAST	113	MICROSWITCH 4 CONTACTS
29A	TL LAMPS BALLAST	113A	MICROSWITCH 4 CONTACTS
		114	LED ELECTRONIC CARD - REFRIGERATOR

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Se overensstemmelseserklæring på sidste side.